



Floculant chaussettes

- 1699 -

Propriétés

Pastilles de floculant à dissolution non instantanée emballées dans une chaussette.
Le floculant chaussette permet d'agglomérer les fines particules afin qu'elles soient retenues par le filtre à sable.
Dosage facile.
L'action prolongée assure une eau claire et cristalline.
Une utilisation régulière du produit permet une économie de désinfectant.

Mode d'emploi

Effectuer un contre lavage du filtre.
Contrôler et ajuster le pH entre 7,0 et 7,2.
Placer 1 chaussette par tranche de 50m³ tous les 10-15 jours, à placer directement dans le panier du skimmer. Dosage donné à titre indicatif, et peut-être modifié en fonction de la turbidité de l'eau
Après dissolution du floculant, enlever la chaussette non hydrosoluble.

Ne jamais utiliser de Floculant chaussettes sur une filtration à diatomés ou à cartouches.

Caractéristiques techniques

Aspect	Pastilles blanches
Densité à 20°C	2.710+/-0.01 g/cm ³
Stockage	Craint l'humidité, stocker dans un endroit sec et frais.
Identificateur du produit	Sulfate d'aluminium.

Conditionnements

Réf. 002169981 - 1Kg

Précautions d'emploi

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1699) : + 33 (0)3 83 22 50 50.
N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Retrouvez notre
fiche produit

